


חובת קריאת הוראות שימוש ואזהרות !!!

- לכלי מפסק הפעלה 3 מצבים (ראה שרטוט א+ב)
- 1. מצב סגור 2. מצב חום נמוך 3. מצב חום גבוה
מאוורר הכלי פועל במהירות שווה ב 2 מצבי העבודה .
- יש להשאיר את פתח הוצאת האוויר פתוח לשחרור מהיר של החום החוצה.
קרוב הכלי לחסימת החום יגרם נזק בלתי הפיך . **אסור לחסום את פתח האוויר**
קיים מנגנון הגנה שהכלי מפסיק לעבוד עם התחממות יתר . במצב זה יש להוציא את הכלי משקע החשמל ולהמתין 5-7 דקות להתקררות ולחזור להפעיל את הכלי תוך שמירת מרחק בין ראש הכלי למקום החימום וזאת כדי להבטיח שהחום שמוציא הכלי לא יחזור אליו .
- לכלי 2 אפשרויות עבודה –מצב רגיל בו מחזיקים את הכלי ביד עם פתח האוויר לכיוון הנגדי של המפעיל והאפשרות ב' היא העמדת הכלי על שולחן עבודה יציב לעבודה נוחה עם ידיים משוחררות . (ראה שרטוט)

שרטוט ב



שרטוט א



אזהרות –חובת קריאה !!

1. להרחיק ילדים/אנשים ממקום העבודה.
2. לעולם לאל כוון את הכלי לאנשים ו/ או חיות
3. להרחיק כל פרט דליק. חל איסור לבצע עבודות ליד חומרים דליקים
4. יש לבדוד את המוצר למקום בטוח לעבודה. סביבת עבודה חייבת להיות יבשה .
4. חל איסור מגע בין הכלי למקום המיועד לעבודה .
4. אין לגעת בפייית המכשיר- סכנת כוויה במגע ידני בראש המכשיר .
4. אין לגעת באזור החימום –יש לעבוד עם כפפות הגנה ולחבוש משקפי מגן .
- יש להמתין להתקררות מוחלטת של אזור החימום בטרם מגע יד .
5. חל איסור שימוש בכלי במקום רטוב או לח.
- במידה וכלי רטוב/לח חל איסור מוחלט לגעת בו.
- יש להוציא את תקע חשמל מהשקע תוך שמירה על זהירות מירבית .
- יש להוציאו משקע החשמל בעזרת חומר מבודד יבש בלבד.
6. יש להקפיד על אזור עבודה נקי מחומרים אחרים.
7. בגמר העבודה יש להניח את המכשיר במקום בטוח עד שהתקרר כדי למנוע כוויה / שריפה
8. אין להשליך את המוצר. נפילת המכשיר יגרם נזק /שבר בגוף החימום .
8. אין למשוך את הכלי בעזרת כבל הזינה ואין למשוך את כבל הזינה להוצאת הכלי מהחשמל.
9. **חל איסור מוחלט להחלפת פתיל הזינה** – פתיל הזינה יוחלף במידת הצורך אך ורק במעבדת היבואן .
10. **חל איסור לפתוח את הכלי ותקנו**. תיקון יתבצע אך ורק במעבדת היבואן .
11. איסור מוחלט לשימוש בכלי כמייבש שיער - הכלי מיועד ככלי עבודה בלבד !!! **הכלי איננו צעצוע !!!**
12. בגמר השימוש יש להוציא את הכלי משקע החשמל להמתין להתקררות מוחלטת ורק לאחר מכן לאחסן במקום מוגן מים ולחות והרחק מילדים .
- אחסון אך ורק במקום מוגן מגשם ולחות –הרחק מהישג ידם של ילדים.