



ZI-8001 80W

הוראות שימוש

חובה לקרוא הוראות לפני תחילת השימוש

1. הכנס את תקע לשקע החשמל
2. הכנס מוט דבק לשקע האחורי של הכלי .
3. להמתין 3-5 דקות להתחממות
4. ללחוץ בעדינות על הדק הכלי עד ליציאת הדבק מקנה הכלי.
5. יש להדק בין שנהי חלקי ההדבקה מס דקות עד להתייבשות
6. חובה להקפיד על ניקוי מוחלט של משטחי ההדבקה
7. אין להדביק משטחים רטובים או לחים.
8. בסיום העבודה יש לנתק את הכלי מהחשמל
9. אין למשוך את מוט הדבק החוצה.
10. חובה לעבוד כאשר הפייה –קנה כלפי מטה.
שימוש עם הכלי כלפי מעלה יגרום נזק בלתי הפיך לכלי.

אזהרות !!!!!

* חובת שימוש בדבק תיקני שנמס בטמפרטורה של 180-190 מעלות.

* חובה לעבוד עם הכלי כלפי מטה

* איסור מוחלט לעבוד עם הכלי כלפי מעלה

* הדבק חם ביותר ואסור לגעת בו !!!

* במקרה של פגיעה מהדבק- אסור להזיזו

יש לקרר עם מים קרים .

www.zicotech.com