



אקדח דבק מקצועי ZI-8000 120W

הוראות שימוש:

- * הכנס את התקע לחשמל והכנס צינור הדבק לחלק האחורי של הכלי.
- * העבר מצב מפסק מ OFF ל ON
- * לחץ על הדק ההפעלה מספר פעמים עד שצינורית הדבק נכנסת לתוך הכלי.
- * המתן לפחות 2 דקות לחימום האקדח.
- * אין ללחוץ על ההדק החוזקה- יש להמתין עד שהדבק יומס
- * לחץ על ההדק עד לנזילת הדבק החוצה. (פייה חייבת להיות כלפי מטה)
- * יש להחזיק את החלקים המודבקים יחדיו עד להקשיית הדבק.
- * יש להקפיד על ניקוי מוחלט של משטחי ההדבקה.
- * לסיום עבודה: העבר מצב מפסק ל OFF ונתק את התקע מהחשמל.

החלפת ראשים:

- . החלפת ראש מתבצעת אך ורק בזמן שאקדח הדבק התחמם והדבק מומס .
אין להשתמש בכוח להחלפת ראש.

אזהרות !!!

- * דבק נוזל-הוא חם ביותר-אין לגעת !!!
- * במקרה של פגיעה מהדבק- אין לנסות להזיז את הדבק.
יש לשפוך מים קרים על המקום.
- * אין להשאיר את המכשיר עם הפיה כלפי מעלה !!!
- * במהלך כל העבודה יש להפקיד לעבוד עם הכלי מאוזן או נוטה כלפי מטה (פייה כלפי מטה)
- * מכשיר שחדר דבק לתוכו אינו באחריות.
- * חל איסור לפתוח את המכשיר.
- * במקרה של תקלה חובה למסור למעבדה מורשת של היבואן בלבד
בצירוף צילום חשבונית קניה.
- * שימוש בדבק פגום ו/או לא תיקני יגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר ואינו מכוסה באחריות.
- * הכנסת הכבל לתקע החשמל אך ורק שהמוצר קר.
חל איסור להפעיל את המכשיר לפני שהתקרר (מעבודה קודמת) .

www.zicotech.com